

SIG SAUER M400 KÄYTTÖOHJE

Sovellettu käännös © JPo 2014

kuvaviittaukset tiedostoon M400_MiniManual_HR.pdf

Yleiset turvallisuusohjeet

Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen, ota tavaksi tarkistaa, että ase on lataamaton.

Älä koskaan osoita aseella muita kohteita kuin maalitaulua. Kun käsittelet asetta, suuntaa se aina turvalliseen suuntaan.

Varmista myös mitä on maalitaulun takana.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista ase.

Muista, että ase on itselataava; tosin sanoen ase on laukaisuvalmis niin kauan kunnes lippaassa on patruunoita.

Käytä aina asianmukaisia silmä- ja kuulosuojaimia.

Muista aina pestä kätesi huolellisesti ammunnan jälkeen. Älä koskaan syö tai juo ammunnan aikana.

Huomioi kaikki aseeseen toimintaan ja käsittelyyn liittyvät asiat tästä käyttöohjeesta. Väärinkäsitys voi johtaa vakavaan vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen, jopa kuolemaan.

Säilytä asettasi turvallisesti ja voimassa olevan aselain mukaisesti.

Älä luovuta asetta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole lupaa sen hallussapitoon tai asiantuntemusta sen turvalliseen käyttöön.

Älä koskaan käsittele ampuma-asetta minkäänlaisten pähteiden vaikutuksen alaisena.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käsittelet asetta.

Aseeseen tehtävät muutokset

Tämä ase on suunniteltu toimimaan luotettavasti alkuperäisessä kunnossaan. Aseeseen tehtävät muutokset voivat olla vaarallisia ja ne mitätöivät takuun. Käytä aseessa aina SIG Sauerin alkuperäisiä varaosia.

Ampumatarvikkeet

Käytä aseessa ainoastaan vain CIP:n normien mukaisesti valmistettuja hyväkuntoisia tehdaspatruunoita. Älä käytä aseessa millään muulla kaliberimerkinnällä varustettua patruunaa, esim. 5.56 NATO ylijäämäpatruunoita. Nämä voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, johtaa aserikkoon tahi vakavaan onnettomuuteen ja loukkaantumiseen.

Jälleenladattujen patruunoiden käyttö kumoaa aseeseen takuun.

Aseen osat

Lukkopiippu



Kahvarunko



Viritin

Lukko



Aseen lataaminen ja tyhjentäminen

Aseen lataaminen

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita sormea liipaisimelle
- Laita lipas paikoilleen.
- Jos luisti on etuasennossaan, vedä se taakse virittimen avulla ja laske eteen
- Jos luisti on takana, vapauta se painamalla luistinsalppaa tai vetämällä viritintä hieman taaksepäin jolloin luisti vapautuu.
- Nyt ase on ampumavalmis





SIG M400 on itselataava ja ampuu kertatulta eli ase on uudelleen ampumavalmis jokaisen liipaisimen painalluksen jälkeen niin kauan kuin lippaassa on patruunoita. Ase heittää automaattisesti ammutun hylsyn sivulle, hylsy on myös kuuma. Varmistu aina, että aseesta lentävä hylsy ei vahingoita ihmisiä tai omaisuutta.

Aseen tyhjentäminen

- Varmista ase
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita sormea liipaisimelle
- Irrota lipas painamalla lippaansalpa
- Vedä lukko taakse ja varmista, että patruuna poistuu aseesta
- Lippaan irrottaminen ei estä aseiden laukaisemista, jos patruuna on patruunapesässä.
- Myös mahdollisten toimintahäiriöiden kohdalla suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan,

Varmistin



Varmistin on kaksi asentoinen ja sen asennot on merkitty siten, että Semi tarkoittaa varmistamatonntta ja Safe varmistettua..

Lipas ja lippaan salpa

Ase toimitetaan yhden (1) 10 patruunan Magpul P Mag lippaan kera. Aseen sopivat pääsääntöisesti kaikki AR15-kivääreihin sopivat lippaat. Varmistu kuitenkin aina lippaan toimivuudesta ja sopivuudesta aseeseen.



Liipaisinkaaren avaaminen



Liipaisinkaaren avaaminen. Jos asetta käytetään paksujen käsineiden tai rukkasten, liipaisinkaari voidaan kääntää auki painamalla lukitussalpa auki kuvan mukaisesti. Liipaisinkaari suljetaan painamalla se paikoilleen, jolloin se lukittuu automaattisesti. Huom! Jos avaat liipaisinkaaren varmista ensi, että ase on lataamaton.

Tähtäinten säätö

SIG M400 kivääreissä on lukkokehysten päällä kantokahvaan yhdistetty irrotettava takatähtäin sekä kiinteästi asennettu etutähtäin. Lukkokehysten päällä on MIL-STD M1913 mukainen (picatinny) kisko, johon voidaan kantokahvan sijasta kiinnittää optinen tähtäin.



Takatähtäimessä on kaksi hahlolevyä, joista isompi reikä on tarkoitettu etäisyyksille 0-200 m ja pienempi reikä etäisyyksille 300 m – 600 m. Takatähtäin on säädettävissä sekä korkeus- että sivusuunnassa. .

Etutähtäintä säädetään pystysuunnassa kiertämällä etujyvää.

Aseen purkaminen ja kokoaminen

Varmistu, että ase on lataamaton. Viritä ja varmista ase.

Uusi ase on säilytysrasvassa, joka tulee poistaa piipusta ja asean mekaniismista ennen käyttöä.



Paina poikittaistappeja ulospäin kuvan mukaisesti, Tappeja ei tarvitse irrottaa kokonaan aseesta, mutta niitä tulee siirtää sivuttain niin, että alarunko ja ylärunko voidaan irrottaa toisistaan.

Poista lukko ylärungosta takakautta viritintä käyttäen. Poista tämän jälkeen viritin aseesta.



Lukko puretaan irrottamalla ensi nallipiikin sokka työntämällä se ulos lukon vasemmalta puolelta käsin. Apuvälineeksi voidaan mahdollisesti tarvita sopiva tuurna. Kun sokka on poistettu, nallipiikki putoaa pois kun lukko käännetään pystyyn.

Käännä sulkukappaleen ohjaustappia neljänneskiertos ja nosta se pois paikoiltaan. Vedä sulkukappale irti lukosta etukautta.

Bufferin ja lukon palautinjousen irrottaminen



Paina kuvan mukaisesti bufferin pidätintappia alaspäin ja tue samalla bufferia niin, että se ei pääse ulos perän sisältä. Laske tämän jälkeen bufferi jousineen hallitusti ulos. Jos irrotat jousen bufferin ympäriltä, kierrä se irti myötäpäivään, älä vedä suoraan sillä se voi vahingoittaa joustia.

Aseen puhdistaminen

Käytä asepuhdistamisessa ja voitelussa erityisesti aseita varten tarkoitettuja puhdistus- ja voiteluaineita. Älä käytä työvälineitä, jotka voivat vahingoittaa piippua tai asepuhdistusta.

Aseen kokoaminen

Ase kootaan käänteissä järjestyksessä